

第一章 電子講桌設備一覽

- 使用教學用電子講桌有以下相關物品 (圖資中心負責下列相關物品維修)：

電子講桌部分：



投影機部分：



投影布幕部分：



手拉式底下有吊環
或繩子



電動式旁邊有升降
開關

第二章 電子講桌設備使用注意事項

- 投影機開、關請使用遙控器，**遙控器請至各系上借用**。



- 使用電子講桌前請先確認電子講桌上**總電源開關是否已開啟**，但**不表示電腦已啟動**，僅啟用擴大機設備及提供電腦電源。



- 確認**電源開啟**後按下電腦**啟動**按鈕電腦即開機使用。



第三章 電子講桌叫修注意事項

- 教職員報修請至[教職資訊網](#) > [資訊支援暨設備維修服務](#) > [電子講桌及投影機叫修](#)。
 - 學生報修請至[學生資訊網](#) > [電子講桌及投影機叫修](#)。
- ※確認報修[校區](#)、[地點門牌編號](#)，並請詳細填寫[狀況說明](#)，以便維修人員安排時間前往維修。

投影布幕介紹

1. 布幕部分可分為**手拉式**及**電動式**兩種。
2. 首先介紹手拉式投影布幕，手拉式布幕有**拉繩**及**拉環**。



3. 電動式投影布幕，再黑板兩邊查看會有**升降開關**。

