

行動鏡射投影操作

手機廠牌種類眾多，如欲無法支援時，請轉換電子講桌投影使用為先；連線顯示品質會依所使用的手機、電腦及現場環境等狀況而有所不同。

筆記型電腦

1. 查看投影機開機後顯示畫面上之**連線SSID編號**。
- 按下鍵盤上**windows圖示+K鍵**，選擇**上課教室SSID編號**，即可成功同步鏡射投影。

Apple iPhone 手機

1. 查看投影機開機後顯示畫面上之**連線SSID編號**。
2. 開啟**Wi-Fi**連線**SSID編號**，輸入**連線密碼**。
3. 手機上滑點選**螢幕鏡像輸出**功能。
4. 選擇連線**SSID教室編號**，即可成功同步鏡射投影。
5. 結束投影，請**關閉Wi-Fi功能**即可退出同步鏡射。

Android 三星手機 (以 Samsung 為例)

1. 查看投影機開機後顯示畫面上之**連線SSID教室編號**。
2. 開啟**Wi-Fi功能**。
3. 手機上滑點選**smart view**功能。
4. 選擇連線**SSID教室編號**，按下**立即啟動**，即可成功同步鏡射投影。
5. 結束投影，請**關閉Wi-Fi功能**即可退出同步鏡射。

Android 其餘廠牌

| 廠牌 | 操作方式 | 廠牌 | 操作方式 |
|---------|--------------------------------------|------|------------------------|
| ASUS | 設定 → 更多 → PlayTo | LG | 設定 → 共享&連接 → Miracast |
| acer | 設定 → 顯示 → 無線螢幕分享 | OPPO | 設定 → 更多無線設定 → Wi-Fi顯示 |
| Google | 設定 → 顯示 → Miracast | hTC | 設定 → 媒體輸出 |
| SAMSUNG | 快速連接 → Smart View / Screen Mirroring | SONY | 設定 → Xperia連線 → 螢幕同步顯示 |
| HUAWEI | 捷徑 → 多螢幕 | 小米 | 設定 → 更多無線連接 → 無線顯示 |
| InFocus | 設定 → 投放螢幕 → 啟用無線螢幕分享 | | |

※因每款手機操作方式皆有不同，實際操作方式請洽手機原廠。

1. 請參考**左方Android廠牌**對應的操作方式，來進行設定。
2. 點選後，會搜尋到**SSID教室編號**，點選後即可投影手機畫面。
3. 結束投影，請**關閉Wi-Fi功能**即可退出同步鏡射。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|-------|---|-------|---|-------|---|-----|---|-----|---|------|---|-----|
| 教室簡稱 | 士林 | D | 敬業樓 | L | 樂群樓 | A | 行政大樓 | P | 實踐樓 | M | 海事樓 | S | 學輔中心 | G | 體育館 |
| | 淡水 | A | 謙喜樓A棟 | B | 謙喜樓B棟 | C | 謙喜樓C棟 | D | 福環樓 | | | | | | |